

ノンスリップ付与特殊添加剤

# レザーベース

特 徴

- 塗床材に添加することで、手軽にノンスリップ仕上げになります。
- 工業用・汎用塗料に添加することで、レザー調の模様仕上げが可能です。
- ロールー・スプレー等で塗装することができます。

使用方法

1. レザーベースを均一になるように攪拌します。
2. 塗料にレザーベースを混合し、均一になるように攪拌します。  
 添加量は、溶剤系塗料1缶（石油缶）に対してレザーベース1缶（1.5kg）を添加します。  
 （塗料の調合は予め行ってください。）
3. ロールー・スプレー等で均一に塗布します。

適用塗料

- ◆ イサムフローV/V2
- ◆ イサムフローPU
- ◆ エポフローU
- ◆ エポフローES
- ◆ ニューサンスピード
- ◆ イサムエポロ500など

（注）水系塗料には使用できません。水系塗料には水性レザーベースをご使用ください。

荷 姿

レザーベース 1.5kg 丸缶



使用例

