

ウレタン樹脂下塗り材(湿気硬化形/1液形)

エポロUPプライマー

[床・防水用]

「エポロUPプライマー」は、ウレタン系の塗り床材や防水材の下塗り材として開発されたウレタン樹脂下塗り材です。コンクリート下地への浸透性に優れ、強力な接着力を発揮します。また、湿気硬化形1液の特長を活かし、乾燥も速く、作業性に優れた万能形下塗り材です。

用途

適応下地

- ◆新設の場合
 - コンクリート、モルタル、PC板、スレート板
- ◆改修の場合(旧塗膜)
 - ウレタン系塗り床材
 - ウレタン系塗膜防水材

適応上塗り材

- ウレタン塗り床材の下塗り
エポロフローア-U、イサムフローア-PUなど
- ウレタン防水材の下塗り
エポロプルーフ、イサムタイルUGなど



特長

- ① ウレタン系塗り床材・防水材の下塗りとして各種下地に適用します。
- ② コンクリート、モルタルに対して抜群の付着性を示します。
- ③ 素地への浸透力が強く、下地の表面強度を高めます。
- ④ 乾燥が速く、作業性に優れています。
- ⑤ 現場で調合の必要がない、1液形・無希釈タイプです。

エポロUPプライマー

標準塗装仕様

商品名	調合比 (重量比)	希釈率	標準塗布量 (kg/m ²)	塗り回数	塗装間隔 (20℃時)	塗装方法
エポロUPプライマー	1液形	無希釈	0.15~0.2	1	2~48時間	刷毛、ローラー、 エアレスプレー

注) 塗布量は、下地の形状およびその他の条件によって増減します。

注意事項

- ① 塗装後、塗装間隔を空け過ぎると密着不良を起こす場合がありますので、塗り重ねの時間は守ってください。
- ② 希釈が必要な場合は、エポロUシンナーを使用してください。
- ③ 塗装は塗付量を均一に塗布してください。
- ④ 溶剤・イソシアネート成分を含みますので、貯蔵および塗装には注意をしてください。
- ⑤ 塗布量は標準となる量であり、下地の状態および形状などにより増減します。

荷姿

商品名	容量	標準塗り面積(1回塗り)
エポロUPプライマー	8kg	40~50m ² /缶
	16kg	80~100m ² /缶

性能試験成績表

試験項目	結果	評価方法
塗膜硬度	70	ケーニツヒ値
付着性	2.7N/mm ² (28kgf/cm ²)	下地コンクリート
耐アルカリ性	異常なし	10%NaOH 24hr
耐酸性	異常なし	5%HCl 24hr

一般性状

試験項目	結果	試験方法
外観	淡黄色透明溶液	目視
粘度	40cps	25℃
密度	0.93	25℃
加熱残分	50%	JIS K 5407
乾燥性	指触 25分 指圧 150分 硬化 8時間	JIS K 5400
貯蔵安定性	6カ月異常なし	常温

●塗料の取り扱いおよび貯蔵上の注意

1. 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
2. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを着用してください。
3. 皮膚に繰り返し接触させると皮膚炎を起こす場合がありますため、取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
4. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
5. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分にしてください。
6. 必ずフタをして、40℃以下の一定の場所に貯蔵してください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

8. 中身を使い切ってから廃棄してください。
9. 塗装の用途以外には使用しないでください。
10. 指定された材料以外とは混合しないでください。
11. 呼吸器や皮膚が過敏なアレルギー体質の方は、この塗料を使用する作業に携わらないでください。

※廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください
※詳細な内容が必要な場合には、各製品の安全データシート(MSDS)を参照してください。

●お問い合わせ先 イサム塗料(株)滋賀工場
〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301
TEL.077-562-1360 FAX.077-562-1364



イサム塗料株式会社

事業部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
東京支店 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-16-7 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原高原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430

札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
横浜出張所 〒232-0016 横浜市内南区宮元町3-5-1 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0055 滋賀県草津市野路町2301 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364